



BURGMAN
cleaning & hygienic systems

STORING BIJ HANDDOEKROLDISPENSER

Heeft u vragen? Bel ons! 036 533 4018

1



Open de NorthShore dispenser met de sleutel en controleer of de rol aan één zijde inkepingen heeft.

2



Druk op de clipjes om het klepje los te maken.

3



De clipjes zitten aan de buitenzijdes van de klep. Druk tegelijk op beide.

4



Verwijder de klep van de dispenser.

5



Verwijder voorzichtig eventuele objecten of verstoppingen van de rol door de zwarte geleiders rond te draaien.

6



Plaats de rol weer terug in de dispenser en check met de 'push' knop of het probleem is verholpen.